

**MANUAL DE
USUARIO
PISCINA PRIVADA**

JOAQUIN AMEZCUA

607 778531

EMAIL: amezcuapiscinas@gmail.com

FUNCIONES DEL EQUIPO DEPURADOR 2 VÁLVULAS**FILTRACIÓN:**

- Parar el motor.
- Colocar la maneta de la válvula selectora en la posición filtración. (filter).
- Abrir llave de fondo o sumidero. 1
- Abrir llave de skimmers. 2
- Poner en marcha el motor.

Con esta función forzamos al agua a pasar por la arena, filtrándola a su paso.

LAVADO DE FILTRO:

Cuando la presión en el manómetro de la depuradora oscile entre 1,5 Kg/cm². Es necesario hacer un lavado de arenas.

- Parar el motor.
- Colocar la maneta de la válvula selectora en la posición lavado. (backwash).
- Abrir llave de fondo o sumidero. 1
- Abrir llave de skimmers. 2
- Poner en marcha el motor durante unos 2 minutos, u observar el cristal de la válvula selectora y cuando se vea clara el agua parar de lavar.
- Siempre después de realizar un lavado de arenas es necesario hacer un enjuague a la misma.

ENJUAGUE:

- Parar el motor.
- Colocar la maneta de la válvula selectora en enjuague.
(rinse).
- Poner el motor en marcha durante al menos 15 segundos.
- Parar el motor.
- Para volver a filtrar el agua mirar en el apartado
filtración.

RECIRCULACIÓN:

Esta posición no suele utilizarse, porque el agua es movida por el motor sin que pase por la depuradora.

VACIADO:

En esta posición se puede vaciar la piscina por medio de la bomba. Pero en su caso tenéis desagüe por su pie, por lo que no la utilizareis nunca.

- Parar el motor.
- Situar la maneta de la válvula selectora en vaciado.
(Waste).
- Cerrar llave de skimmers. 2
- Abrir llave de fondo o sumidero. 1
- Poner en marcha el motor.

CERRADO:

Se utiliza para cortar todo paso de agua entre la depuradora y el motor, para poder limpiar el cestillo del prefiltro.

LIMPIAFONDOS MANUAL:

Para poder limpiar el suelo de la piscina con el limpia fondos manual es necesario seguir estas pautas.

- Parar el motor.
- Cerrar llave de fondo. 1
- Abrir llave de skimmers. 2
- Introducir la manguera de limpia fondos en el agua de manera que expulse el aire.
- Conectar la manguera en el skimmers mediante un racord.
- Poner el motor en marcha y mover el limpiafondos apoyado sobre el suelo sobre las partes que deseemos limpiar o por la totalidad de la piscina.

El limpia fondos automático hidráulico, sigue las mismas pautas que el manual. Con la diferencia de que se mueve solo por la piscina.

LIMPIEZA DEL PREFILTRO DEL MOTOR:

Se suele hacer con asiduidad para que el cestillo del pre filtro no se atore de suciedad y el motor pierda fuerza.

- Parar el motor.
- Cerrar todas las llaves.
- Colocar la maneta de la válvula selectora en cerrado. (closed).
- Abrir la tapadera del pre filtro, sacar el cestillo y quitarle toda la suciedad.
- Una vez limpio volver a colocarlo en su sitio, colocar la tapadera y las llaves en su posición.

